

**警告**

請勿觸碰端子。  
否則可能觸電。



請勿在電源開啟狀態下分解本機或觸碰內部。  
否則可能觸電。



**安全注意事項**

為確保安全，請務必遵守下列項目。

- (1) 請使用規格範圍內的電源。
- (2) 請勿在具有引燃性氣體或引火物的場所使用。
- (3) 請確實插入插座中。
- (4) 請勿使連接於輸出端子的負載短路。
- (5) 請勿在曝露於爆發性／可燃性粉塵、可燃性氣體、引火性蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵過多、鹽水噴濺、及水滴滴落的場所使用。

**使用注意事項**

●關於使用環境

- 請於各機種的文件記載之使用環境溫度、使用環境濕度及保存溫度的額定範圍內使用。
- 關於使用於震動、衝擊、浸水及油污噴濺等情況，請依據各產品的文件記載性能。
- 設置時請盡可能遠離會發出強力高頻雜訊的機器（高頻焊機、高頻鋸機等）。

●關於安裝

- (1) 請安裝於板厚1 ~ 5mm的面板。

請勿安裝於下列場所：

- (1) 振動、衝擊劇烈之處。
- (2) 超過規格之溫、濕度，或容易結露之處。  
(由於本產品實施高阻抗檢測，因此請避免在高濕度的環境下使用)
- (3) 多塵埃之處。
- (4) 會產生腐蝕性氣體（尤其硫化氣體、氨氣等）之處。
- (5) 室外或日光直射之處。
- (6) 發出高頻雜訊的機器（高頻焊接機、高頻鋸機等）附近。

●檢測帶及附屬品

檢測帶

漏液檢測用的檢測帶使用本公司製61F型無浮標液位開關，請使用電極棒及漏水檢測帶。

本公司製檢測帶：F03-15型、F03-16PE型、F03-16PT型

連接插座

- 請使用指定的連接插座。
- 鎖入螺絲的適當扭力，M3螺絲為0.78~1.18N·m。

配線用電纜

- 漏液檢測器本體至漏水檢測帶之間的距離較長時，請以規定的電線於本體與檢測帶間配線。
- 本產品雖已充分考量雜訊抗耐性，但若所欲監測的場所位在遠處，為盡可能降低雜訊等的影響，請盡量將漏液檢測器本體和檢測帶鄰近設置，並將電源與輸出纜接至遠端。

型號	項目	IV線	檢測帶
61F-GPN-V50 61F-WLA		0m *	最長 200m
		10~150m *	最長 150m
		200~300m *	最長 100m
		350~400m *	最長 50m

\* 2mm²時