


E3ZM-B型

教導方法

※ 出貨時為顯示未調校的狀態，調校指示燈(紅色)會緩慢地閃爍著，此非異常故障。  
請依照以下的要領進行調校。



註. 教導時依據受光量的不同，輸出/動作指示燈·穩定指示燈將有所變化。